



## Manuel d'utilisation

# 1, 2, 3 Décollage



© 2012 VTech  
Imprimé en Chine  
91-002754-013 ©

*Chers parents,*

*Chez **VTech®**, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte des son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech®**, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*


*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*

*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **1, 2, 3 Décollage** de **VTech®**. Félicitations ! Avec **1, 2, 3 Décollage**, Bébé s'envole vers des découvertes extraordinaires ! Il apprend les premiers chiffres, découvre les animaux, et tout cela accompagné par deux chansons amusantes ! Le design réaliste de l'avion favorise le développement de sa motricité fine : il manipule les boutons, fait tourner l'hélice et peut tirer l'avion grâce à la cordelette.



# CONTENU DE LA BOÎTE

1. **1, 2, 3 Décollage** de VTech®
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie

**ATTENTION !** Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

**WARNING:** All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## 1. ALIMENTATION

### 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **1, 2, 3 Décollage** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 1 pile LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



### 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.



- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

### Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.




## 2. POUR COMMENCER À JOUER...

### 2.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **1, 2, 3 Décollage** déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position ( ) pour un volume faible ou sur la position ( ) pour un volume fort.

Pour éteindre **1, 2, 3 Décollage**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** ( ).




### 2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **1, 2, 3 Décollage** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **1, 2, 3 Décollage** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

## 2.3. CORDELETTE POUR TIRER 1, 2, 3 Décollage


Pour transformer **1, 2, 3 Décollage** en jouet à tirer, sortir la cordelette du compartiment à piles, situé sous le jouet, et la passer dans l'encoche prévue à cet effet, puis refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'attendre que votre enfant sache marcher avant d'utiliser **1, 2, 3 Décollage** comme jouet à tirer.



## 3. ACTIVITÉS

- 3.1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur le volume souhaité pour mettre en marche **1, 2, 3 Décollage**. Une petite phrase et une chanson accueillent Bébé.



- 3.2. Appuyer sur les boutons **Chiffre** pour découvrir les premiers chiffres, les animaux et des phrases amusantes.




3.3. Appuyer sur le bouton **Yeux lumineux** pour entendre des sons rigolos et de petites phrases.



3.4. Appuyer sur le bouton **Musique** pour déclencher des chansons.



3.5. Faire rouler **1, 2, 3 Décollage** en le poussant ou en le tirant grâce à sa cordelette pour découvrir des sons amusants.



Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



## 4. PAROLES DES CHANSONS

### Chanson 1 sur l'air de « *Bon voyage M. Dumollet* »

« Les animaux partent en voyage,  
Ils sont contents d'être à bord de l'avion.  
Il attendent le décollage  
Pour voler vers de nouveaux horizons. »

### Chanson 2 sur l'air de « *Mon petit lapin* »

« Bouclons les ceintures  
C'est parti pour l'aventure.  
Envolons-nous dans les airs  
Et traversons les frontières. »

## 5. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **1, 2, 3 Décollage**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **1, 2, 3 Décollage** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **1, 2, 3 Décollage** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 6. SERVICE CONSOMMATEURS

### **Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH  
VTECH Electronics Europe SAS  
24, allée des Sablières  
78290 Croissy-sur-Seine  
FRANCE

### **Pour le Canada :**

Tél. : 1 877 352 8697

### **Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

PRODUIT DEL  
DE CLASSE 1